

JAPANNEXT

27型 FHD HDR 240Hz
曲面液晶モニター

取扱説明書



重要 : ご使用になる前に必ずこの取り扱い説明書をお読みになり
安全のため正しくお使いください。
お読み頂きましたら、かならず保管してください。

もくじ

安全にご使用いただくために.....	2
注意.....	3
お手入れと注意点について	3
ようこそ！	3
クイックスタートガイド	4
付属品	5
各部の名称・説明	5
モニター ボタンの説明	6
画面（O S D）メニュー	7
画面（O S D）メニュー 続き.....	8
故障かなと思ったら	9
主な仕様	10
外形寸法図	11
総合お客様サポート	12

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、付属している全ての取り扱い説明書を必ずよくお読みください。



警告

- モニターは安定した平面に置いてください。火事や感電の危険の予防のために、高温低温、多湿を避け、埃が溜まらないようにしてください。モニターに水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。
- モニター内部には電圧の高い部分があり、万が一接触してしまいますと重症を負う危険や、火災の原因になる恐れがありますので、モニターのキャビネットは決して開けないでください。
- 電源供給部が破損してしまった場合は、当社サービスセンターあるいは販売店にお問い合わせください。決してご自分での点検や修理を試みないでください。
- ご使用の前に、ケーブルが全て正しく接続されていること、電源コードが損傷していないことをご確認ください。万が一何らかの損傷または不明な点を発見した場合は、直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネット上部または背面にある細長い隙間および開口部は本製品に必要な通風孔です。これらの穴を塞がないでください。適切に通気が施されていない状態で、本製品をヒーター等の熱源の近くまたは上に置くことのないようご注意ください。
- モニターのキャビネット開口部には、異物を入れたり液体をこぼしたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- モニターの稼動の際は、本製品のラベルに記載されたタイプの電源を必ずご使用ください。ご家庭の電源タイプが不明な場合は、お住まいの地域の電力会社までお問い合わせください。
- OA タップや延長コードに過度の電流負荷をかけないでください。過重電流は感電を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。
- 電力サージによる損傷からモニターを守るため、長期にわたって使用しない場合または雷雨時には装置の電源コードを抜いておいてください。
- 本製品の満足のいく操作性を確保するために、PCでのご利用の際には、AC100-240V の範囲内の記載がある適切に構成されたソケットを搭載したPCでのみ、本製品をご利用ください。
- モニターに技術的な問題や不明点が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。
- 本製品は24時間連続使用することを前提として設計されておりません。24時間連続して使用しないでください。尚、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。その他の機器に使用しないでください。



注意

- モニターのお手入れには、アルコールやアセトン入りのクリーナーや洗剤は使用しないでください。必ず液晶モニター専用クリーナーをご使用ください。液体状のクリーナーを画面に直接吹き付けることはしないでください。万が一、クリーナー液がたれてモニター内部に入り込むと、感電や火災を引き起こす恐れがあり大変危険ですのでご注意ください。液晶パネルは傷つきやすいので固いものでこすったりしないでください。
- モニターを持ち上げたり移動させたりする時は、あらかじめ電源スイッチを切り、全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。モニター設置の際は、正しい方法で持ち上げてください。モニターを持ち上げたり運んだりする際は、本体の縁部分をつかむようにしてください。決してモニターをスタンドやコードで持ち上げないでください。

目を大切にしてご使用ください

- 暗い部屋での使用、長時間連続での使用は目が疲れます。
- 1 時間に 5~10 分の休憩をし、適度に明るい部屋でご使用ください。

お手入れと注意点について

- 本製品のクリーニングを行う前に、電源スイッチを切ってから全てのケーブルや電源コードを抜いておいてください。

お手入れ方法

- 液晶パネル部分：ティッシュペーパーなどを使用しないで、液晶パネル専用の清潔な柔らかい布でやさしく拭いてください。取り難い汚れには液晶パネル専用の中性クリーナーでわずかに湿らせた柔らかい布をご使用ください。
- キャビネット：中性クリーナーで湿らせた柔らかい布で拭いてください。

下記に記載された症状は、モニターの正常な状態です

- ご使用初期において、バックライトの性質により画面にちらつきが起こることがあります。この症状が出た場合には、一度電源を切り再度入れ直してご確認ください。
- デスクトップパターンや表示する色や明るさによっては、輝度にむらがあるように感じことがあります。
- 常時点灯または点灯していない画素が数点ある場合があります。
- 同じ画像を長時間表示すると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。
この場合、ゆっくり画面は回復していきます。または数時間電源をオフにすると直ります。
- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。OSD（画面）メニューから画面位置を調整してください。
- 画面がフラッシュしたり真っ黒になったり、あるいは動作しなくなってしまった場合には、決してご自分で修理をせずサービスセンターまたは販売店にご連絡の上、修理を依頼してください。

ようこそ！


JAPANNEXT の 27 型曲面液晶モニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。搭載のパネルは FHD (1920x1080) の解像度に対応しています。本来の性能が発揮できるように FHD の解像度で使用することをおすすめします。FHD 未満の解像度では、本来の性能は発揮できません。

クイックスタートガイド


モニターベースの組み立て

注意*パネルは慎重に扱いください。台の上に置いたあと、上から強く押しつけてしまうと
パネルが損傷する恐れがございますので、十分注意して作業してください。


*取り付けの際は、ネジを落とさないように十分気を付けてください。



- 1) 平らで安定した台の上にやわらかい布を敷き、その上に本体の画面を下にして置きます。
本体背面のスタンド取付け部分にあるボタンを押して、カバー（組立部品）を外します。



- 2) 外したカバー（組立部品）とスタンドベースを付属ネジを使用してスタンド支柱に取付けます。



- 3) 組立てたスタンドを本体のスタンド取付け部分に上部から差し込みボタンを押しながら全体をはめ込みます。
スタンドが確実にモニター本体に固定されたことを確認してからゆっくり立ち上げて下さい。


コンピューターとの接続

- 1.モニターおよびコンピュータの電源が OFF になっていることを確認してからケーブルを繋いでください。
- 2.モニターに電源ケーブルや対応しているケーブル(HDMI,DP)を取り付けます。
コンピューターにもケーブル(HDMI,DP)を取り付けます。
- 3.モニターおよびコンピュータの電源を ON にします。

警告*安全に作業を行う為、アース接続は必ず電源プラグ「を電源につなぐ前に行ってください。
アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

注意*不具合が発生する場合もあるため、HDMI,DP ケーブルは同時に接続しないでください。
1台のコンピュータに1本だけ接続してください。

付属品




マニュアル | DC アダプター | 電源コード | DP Cable |

※保証書はマニュアル内にない場合は別途ついております。

※電源コードは本製品専用となります。


各部の名称・説明

モニター底面



AUDIO	オーディオ機器などを接続してご使用ください。
DP	このポートは DisplayPort 交換デバイスを接続する際に使用します。
HDMI2.0	このポートは HDMI2.0 交換デバイスを接続する際に使用します。
HDMI1.4	このポートは HDMI1.4 交換デバイスを接続する際に使用します。
電源	このポートは電源コードを接続する際に使用します。 必ずアース接続をしてください。

モニター ボタンの説明



モニター下部にある操作ボタンのうちどれかを1回押すと、ホットキーメニューが表示されます。



OSDメニューを開く場合は、ホットキーメニューが表示されたあとHomeボタンを押します。

メニュー ボタンの操作方法は下記の表をご確認ください。

M	Home	OSDメニュー画面を開く
▽	Game	OSDメニュー：選択を下に移動する、または数値を下げる ホットキーメニュー：ターゲッターを表示
△	ECO	OSDメニュー：選択を上に移動する、または数値を上げる ホットキーメニュー：ピクチャーモード
E	[16 0 235255]	OSDメニュー：メニューを戻る、またはメニューを閉じる ホットキーメニュー：RGBレンジ Full/Limited
power	power	電源ON/OFF

画面(OSD)メニュー

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
入力	DP		入力ソースを選択
	HDMI1(2.0)		
	HDMI2(1.4)		
	HDMI3(1.4)		
明るさ・コントラスト	明るさ	0-100	明るさを 0-100 の範囲で調整
	Blacklevel	0-100	ブラックレベルを 0-100 の範囲で調整
	コントラスト	0-100	コントラストを 0-100 の範囲で調整
	DCR	On/Off	DCR の On/Off
色設定	ガンマ	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	ガンマを設定
	ピクチャーモード	スタンダード	ピクチャーモードを設定
		省エネ	
		ムービー	
		ゲーム	
		FPS	
	色温度	RTS	
		暖色	色温度を設定
		寒色	
		USER	
		赤 0-100	USER 利用時に設定
		緑 0-100	
		青 0-100	
画質設定	ブルーライト軽減	0-100	ブルーライト軽減
	色相	0-100	色相を 0-100 の範囲で調整
	彩度	0-100	彩度を 0-100 の範囲で調整
	シャープネス	0-100	シャープネスを 0-100 の範囲で調整
	応答速度	Off/High/Middle/Low	応答速度を選択
	ノイズリダクション	Off/High/Middle/Low	ノイズリダクションを選択
超解像度	超解像度	Off/High/Middle/Low	超解像度を選択
	DynamicLuminousControl	On/Off	DynamicLuminousControl の On/Off
	MPRT	On/Off	MPRT の On/Off

※DCR オン時は、明るさなどの項目を変更出来ません。

※MPRT は 100Hz 以上でご利用になれます。

※MPRT ご利用時は HDR・AdaptiveSync をご利用になれません。

画面（OSD）メニュー続き

メニュー	ファンクション	調整数値	コメント
ディスプレイ設定	アスペクト比	ワイドスクリーン	アスペクト比を選択
		4 : 3	
		1 : 1	
		Auto	
	LedMode	Normal/Off/Flicker	背面 LED のモードを選択
オーディオ設定	ミュート	On/Off	ミュートの On/Off
	音量	0-100	音量を 0-100 の範囲で設定
	Audio Source	HDMI1	オーディオソースを選択
		HDMI2	
		HDMI3	
		DP	
マルチウィンドウ	マルチウィンドウ	On/Off	マルチウィンドウを選択
		PIP モード	
		PBP 2Win	
	Sub Win2 入力	DP	サブウィンドウを選択
		HDMI1	
		HDMI2	
		HDMI3	
	PIP サイズ	SMALL	PIP サイズを選択
		MEDIUM	
		LARGE	
	PIP 位置	TOP-RIGHT	PIP 位置を選択
		TOP-LEFT	
		BOTTOM-RIGHT	
		BOTTOM-LEFT	
	SWAP		ウィンドウの入替
OSD	言語	日本語/English など	言語を選択
	OSD 水平位置	0-100	OSD 水平位置を 0~100 の範囲で調整
	OSD 垂直位置	0-100	OSD 垂直位置を 0~100 の範囲で調整
	OSD 透明度	0-100	OSD 透明度を 0~100 の範囲で調整
	OSD タイマー	5-100	OSD タイマーを 5~100 の範囲で調整
	OSD 回転	Normal/90/180/270	OSD の回転
その他	DP バージョン	DP1.1/DP1.2	DP バージョンを選択
	Adaptive-Sync	On/Off	Adaptive-Sync の On/Off
	HDR	On/Off/Auto Detect	HDR の On/Off
	リセット		設定を工場出荷時にリセット

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

JAPANNEXT HDR10について

HDRはHigh Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略となります。従来のSDR Standard Dynamic Range(標準ダイナミックレンジ)よりも広範囲の明るさを表現できる表示技術です。

画面(OSD)メニューのHDR MODEをAUTOに設定すると、プレイヤーとコンテンツに互換性がある場合、モニターは自動的にHDR機能を有効にすることがございます。



Windows10の設定によっては、HDRが適切に表示できない場合がございます。

Windows 10 の HDR に関する設定のオン／オフを確認してください。

設定画面の開き方

[設定] > [システム] > [ディスプレイ]

HDR機能はHDRコンテンツのみ有効となります。

Windows10のHDR設定をオンにした場合、デスクトップ表示が標準ダイナミックレンジ(SDR)モードに設定した場合より暗くなることがあります。これは、故障ではなくモニターによるHDR信号とSDR信号の解釈が異なるためです。

通常のPC使用時はHDR機能をオフにしてご使用ください。

グラフィックカードのスペックによっては、モニターのHDRに関する機能がオンのときに、写真や文字が正常に表示されない場合がございます。

注：HDR機能を有効にするには、接続機器やコンテンツがHDRに対応している必要があります。

注：Windows 10 Fall Creators Update (バージョン 1709) でも、グラフィックボードがHDR対応していない場合は、Windows のHDRに関する設定は表示されません。

故障かなと思ったら

症状	チェックポイント
電源 LED が点灯しない	<ul style="list-style-type: none">モニターの電源ボタンを押して、電源が ON になっていますか？電源コードがモニター及びコンセントに正しく接続されているかどうか確認してください。
電源 LED が点灯しているのに画像が出ない	<ul style="list-style-type: none">ブランクスクリーンセーバーが起動していませんか？マウスやキーボードを動かしてください。輝度やコントラストが最小になってないかを確認してください。信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。コンピュータの電源が入っていますか？他にモニターがございましたら接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none">信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をモニターから離してください。電圧は正常ですか？→タコ足配線はおやめください。コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
映像の位置が片寄っている 映像のサイズが合わない	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの解像度が合っていますか。コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
画面が明るすぎる／暗すぎる	<ul style="list-style-type: none">画面（OSD）メニューから明るさとコントラスト設定を調整してください。
映像がぼやけている、または不鮮明である	<ul style="list-style-type: none">PC でモニターの解像度をモニターの推奨される画面のネーティブ解像度と同じモードに設定してください。コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。
映像色彩がおかしい	<ul style="list-style-type: none">信号ケーブルのピンが曲がっていないか、ケーブルが破損していないかを確認してください。画面（OSD）メニュー（色温度）で赤/青/緑の色設定を調整してください。画面（OSD）メニューから設定をリセットしてください。コンピュータの信号タイミングがモニターの仕様に合っていますか？
FHD を表示できません	<ul style="list-style-type: none">本製品は HDMI、DisplayPort 含め最大 1920x1080 (FHD) の解像度をサポートします。但し、グラフィックスカードによって 1920x1080 に対応していないものもあります。ご利用のコンピュータのハードウェア制限については、最寄りの代理店またはメーカーにご確認ください。

Adaptive-Syncについて

Adaptive-Sync 非対応の製品などについて : AMD 社製のグラボ以外のグラボなどを使用される場合は Adaptive-Sync をオフの状態でご使用ください。オンにして使用されますと支障が出る場合があります。

Adaptive-Sync 対応の製品について : なお、AMD 社製のグラボの中で Adaptive-Sync 非対応の物もありますので、ご使用出来ない場合はご確認ください。

JN-27VCG240FHDR 主な仕様

液晶パネル	パネル種類	VA
	サイズ	27" 曲面(R1500)
	バックライト	ELED
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	3000 : 1
	コントラスト(DCR)	YES
	リフレッシュレート	240Hz
	画素ピッチ(mm)	約0.311mm
	解像度	1920x1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度	1ms(MPRT)
	視野角	H:178°V:178°
	表面処理	非光沢
	表示色	16.7百万色
機能	FreeSync	YES
	ブリッカーフリー（ちらつき削減）	YES
	ブルーライト軽減モード	YES
	HDCP	YES2.2
	HDR10	YES
	MPRT	YES
	PIP/PBP	YES
	DP1	1.2 1920x1080@240Hz
信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度	HDMI 1	2.0 1920x1080@240Hz
	HDMI 2	1.4 1920x1080@120Hz
	HDMI 3	1.4 1920x1080@120Hz
	イヤホン	YES
音声	スピーカー	NO
	Power	消費電力(W)
環境条件	使用温度条件(℃)	5°C ~ 40 °C
	使用湿度条件(%)	20 ~ 85 %
外形/重量/機能	外形寸法(スタンド無し)	高367mm×幅616mm×奥行101mm
	外形寸法(スタンド付)	高446mm×幅616mm×奥行237mm
	梱包寸法	高440mm×幅699mm×奥行169mm
	重量(kg)	約4.9Kg
	梱包総重量(kg)	約6.7Kg
	チルト機能	-5°+15°
	VESA マウント(mm)	75x75mm(M4×10mm) ※スタンド取り付け用ネジと兼用となります。
付属品	付属品	DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、 保証書、VESAアダプター、 『M4*16mm』×4本 ⇒ VESAアダプター接続用 『M4*10mm』×5本 ⇒ スタンド取り付け用ネジ
※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。		

※商品のデザイン、仕様、外観は製品改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※記載されている情報が現物と異なっている場合には現物を優先いたします。

JAPANNEXT 総合お客様サポート

TEL: 050-3754-2589

受付時間 10:00~17:00 (定休日: 土日祝祭日)

mail:support@japannext.net

お問合せフォーム

http://japannext.net/?page_id=2092

QR コードを読み取るとお問合せフォームへ簡単にアクセスできます。



株式会社 JAPANNEXT
〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮 2114-64



HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。